

Panasonic

取扱説明書 IC レコーダー

品番 RR-US950 RR-US750

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(P42~45)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱 説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

保証書付き

お買い上げ日	年	月	日	品番	
販売店名				()	_

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2007

RQT9121-MS H1207TY3088

本機の楽しみかた







会議で

授業や講演会で

音声メモに

(再生して聞く)

- 録音ファイル
- MP3 音楽 ファイル






インサイドホンで スピーカーで

パソコンと接続する

パソコンで

- 充電する
- 録音ファイルを取り込む / 整理(削除)する/再生して聞く
- パソコンから





付属品の確認



付属品の買い替えは、お買い上げの販売 店にご相談ください。

ロステレオインサイドホン【LOBAB0000172】

□USB ケーブル【K2KZ4CB00012】

□単4形二ッケル水素充電式電池*: 1本

(ケース: RXQ0449)

- ●かっこ【 】内は、買い替え時の品番です。品番は2008年 1月現在のものです。品番は変更されることがあります。
- ●包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処 理をしてください。
- ※ 充電式電池の買い替えは必ず専用の別売品をお買い求めくだ さい。【HHR-4AG/2B】(2本組)の1本をご使用ください。

専用充電式電池



一般の充電式電池

一般の充電式電池は本機では充電できません。

付属品(上記)と別売品(上記、P26)は販売 店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト「パナ センス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナヤンス」のサイトをご覧ください。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp

最新のサポート情報は、下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/audio/ic


_
3
T0121

(準備)
本機の楽しみかた 2	2
付属品の確認 2	
各部のなまえ	1
電池を入れる / 充電する	
ホールド機能	3
電源を入れる/切る6	3
時計を合わせる	′
基本操作)
録音設定について 8 録音ポジション切換 8	3
録音ポジション切換 8	3
録音する 録音モード (XP/LP/EP) の設定方法	9
再生する10	כ
音量を調整する	
再生中の操作)
残りの再生時間を確認する)
再生中の音声を聞く]] 録音ファイルを消失する	5
録音ファイルを消去する	2
応用操作	٠
	,
録音設定を変更する(ステレオ/モノラル、マイク感度) 12	1
録音設定を変更する (ズームマイク)15	2
録音中の音声をモニターする	כ
タイマー予約録音をする	2
無駄な歌音を防く (VOS)	
再生スピードコントロール機能を設定する 18	2
ロエハー コノ ロ // // 	•

ノイスカットする (EQ 設定)	19
少し戻る再生	19
繰り返し再生 (リピート)/ 連続再生	20
A-B リピート再生	20
ファイルを分割する	
インデックス機能	
セキュリティ機能	24
操作音を消す	24
操作音を消す 他機器へダビングする	20
	26
パソコンと使う	
本機をパソコンに接続する	27
パソコンで本機のフォルダーを開く	28
本機の録音ファイルをパソコンに取り込む・整理す	る29
パソコンに取り込んだ録音ファイルを本機に戻	₫30
本機で音楽を聴いてみよう(本機に MP3 音楽ファイルを転送する	5)31
本機で音楽を聴いてみよう(本機で MP3 音楽ファイルを再生する	á)32
MP3 音楽ファイルを作成する	
その他	
パソコンの動作環境	రెర
著作権について	
商標について	35
Q&A (よくあるご質問)	36
故障かな!?	37
仕様	
お手入れ	41
保証とアフターサービス	46
さくいん	
保証書	裏表紙

各部のなまえ

本体



- ①録音ランプ(赤色)
- ②LCD 表示部
- ③+(音量)ボタン ④ズーム用マイク(前)
- ⑤ ▶ (早戻し) ボタン
- ⑥▶/■(再生/停止/決定)
- ボタン
- ⑦-(音量)ボタン ⑧▶▶ (早送り)ボタン
- ⑨録音 / 一時停止ボタン
- ⑩■(停止)ボタン
- **(ii)・**フォルダー / **-**メニュー / インデックス / 分割ボタン

- (12)リピートボタン
- (13)消去ボタン
- (4)録音ポジションスイッチ (ズーム/ワイド/ マニュアル)
- ①SUSB 端子
- (16)内蔵マイク
- ⑪インサイドホン端子(Ω)
- 18ホールドスイッチ
- (19ズーム用マイク(後)
- 20内蔵スピーカー
- (21)電池ふた
- ②ストラップ取り付け穴

表示部

メモリー残量 (P11、17)/ XPLPEPST ZOOM (III 録音レベル (P9) XPLPEP:録音モード (P9) BS AIBICIDI ST MONO: ステレオ/モノラル (P14) **A** B C D : フォルダー (P9、10) ファイル番号 (P10) ರ್¤%ಲಿ*-''-連続A-B 🖒: 連続/リピート再生 (P20)

Z00M: ズーム録音 (P15)

マイク: 1:マイク感度(P14) **スピード**: 再生スピードコントロール (P18)

S: セキュリティ (P24)

: タイマー予約録音 (P16)

で:操作音(P26)

★ : 分割 (P21)

Ⅲ:電池残量(P5)

! ノイズカット (P19) ◆BS: 少し戻る再生(P19)

LOCK: 誤消去防止 (P13)

((9 : VOS録音 (P17)

: インデックス (P22)

: 消去 (P12)


録音·再生経過時間/録音可能時間·残再生時間/現在時刻など(P11 録音·再生時間/録音日時(P11)

BOT9121

電池を入れる / 充電する

で購入後は、まず充電してください。充電時間:約2時間(電池残量が空の状態からフル充電までにかかる時間)

充電式電池(付属)を入れる



パソコンで充電する

- 停止 を押して、停止状態にしておく。
- パソコンを起動させておく。
- USB ケーブルを本機に差し込む
- OUSB ケーブルをパソコンに差し込む



充電時の表示 (充電回数の目安は約300回)



パソコンが本機を認識すると上記表示とともに本機の表示部に"アミ"が表示されます。

- ●充電中は、充電式電池や本機が多少熱くなりますが異常ではありません。
- ●専用の単4形二ッケル水素充電式電池(P2)以 外は本機で充電できません。

録音中や再生中に下記の電池残量表示が表示されます。

- ●電池残量がなくなると "⟨ ̄" や "W" が表示されます。お早めに充電してください。
- ●電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。
- ●パソコンと接続した時に、"IJSb--nば"が表示される場合がありますが充電はできます。詳細はP37をご覧ください。
- ●長期間使用しないときは、本機から電池を取り 出しておいてください。
- ●乾電池(別売)も使えます。時計設定を保持するため、電池交換は約30秒以内に行ってください。

ホールド機能





■ ホールドとは

ポケットやかばんに入れたときに起こる誤操作や、 誤操作による電池の消耗を防ぐための機能です。

■ ホールドにすると…

誤ってボタンが押されても、操作を受け付けません。 ●録音中や再生中にホールドにすると、"ha d'"が

- 表示された後、元の表示に戻ります。
- ●停止中にホールドにすると、"ho 'd" が表示された後、すべての表示が消え、電源が切れます。

電源を入れる/切る

本機には電源ボタンはありません。

電源を入れるには

- 電源が切れている状態(表示が消えている)で、
- ▶/■ など、何かのボタンを押したり、ホールドスイッチを操作すると電源が入り、表示が点灯します。

電源を切るには

- 停止状態でホールドにする。
 また、停止状態で約15分間以上何も操作しないと自動的に電源が切れます。
- ●ご使用後は、停止状態にした後、ホールドにして、 電源を切っておいてください。

時計を合わせる

お買い上げ時など、時計設定されていない状態で電源を入れると表示部に"**2008**"(点滅)が表示されます。 (ホールドを解除した状態だと、約 1 分後に "**12:00**"(点滅)に変わります。) 録音日時の記録やタイマー予約録音に使用しますので、時計を設定しておいてください。 時計を設定していなくても録音は可能ですが、録音日時は "---" と表示されます。

●フォルダー/=Xニュー 停止

"2008" (点滅)表示の場合

- ホールドを解除しておく。(P6)
- +、-で年を設定し、▶/■で決定する月日も同様に行う。



- ZHH-12H 24H-12H-

24 時間表示 12 時間表示

3 + 、 - で時刻を設定し、▶/■
で決定する

+、- を押したままにすると高速で時刻を変更できます。



"2:00"(点滅)表示の場合や 時刻を変更する場合

- ホールドを解除しておく。(P6)
- 停止 を押して、停止状態にしておく。
- 1. メニュー画面が表示されるまで、 *^{フォルターl-ンニュー} を押したままにする

"XPLPEP" (点滅) または "**2008**" (点滅) が表示されます。

2. +、一で "20**" を選び、▶/■ で 決定する

"2008" (点滅) の場合は、そのまま ▶/■ で決定する。

3. 左記の手順 🕕 🕝 🕲 を行う

- ●設定を途中でやめる場合は、 た押す。
- ●時計精度は、室温で月差約60秒です。
- ●電池が消耗し切ると、時計設定は解除されます。

録音設定について

本機には、録音の音質に関係する 4 つの録音設定項目があります。設定を組み合わせることにより状況に適した音質で録音できます。

録音設定項目	設定内容と	画面表示
録音モード (P9)	高音質	: XP : LP : FP
ステレオ / モノラル切換 (P14)	ステレオ モノラル	: ST : MONO
マイク感度 (P14)	高 標準 低	: 719a 1 : 719a : 719a
ズームマイク (P15)	ズームマイク入 ズームマイク切	

録音モードとステレオ / モノラルの組み合わせによって総録音可能時間が変わります。(P40)

録音ポジション切換

本機には録音設定を固定した「ズーム」、「ワイド」とお好みに合わせて設定内容を変更できる「マニュアル」の3つの録音ポジションがあり、録音ポジションスイッチで切り換えができます。

録音 ポジション	設定内容 (画面表示) と用途	
ズーム	XP ZOOM マイク・(I MONO)	
ワイド	XP SI マイク・山 (2) 用途:会議など複数の人の声を録る	
マニュアル	XP	

録音モード(XP、LP、EP)は、どのポジションでも変更できます。(P9)



• 停止 を押して、停止状態にしておく。

録音ポジションスイッチを切り換える 録音ポジションを選んでください (P8)


"AJB」CID」"から選んでください。(お買い上げ時は"AJ") "AJ"を選んだ場合、自動的に"AJ"(すでに 99 ファイル 入っている場合は次の空きフォルダー)へ録音されます。

(3) ^{鱧/-鵬} を押す (録音開始)

押すたびに 一時停止

 録音再開

録音中の表示 -



停止する: 🖭 を押す。

- ●録音中、録音ポジションスイッチの位置を変更 しても設定は録音終了まで変更されません。
- ●必要に応じて録音モード (右記)を変更してください。

- フォルダーとは -

録音(音楽)ファイルを入れる場所のことで、本機では4つの音声フォルダー "AIBJCIDI"と1つの音楽フォルダー "JI"があります。目的別にフォルダーを使い分けて録音しておくと、後で探すときに便利です。音声フォルダーの場合は、AI~DI各に最大99ファイルまで録音できます。

ファイルとは

録音した音声データは、録音開始から停止するまでを 1 つのまとまりにして保存されます。この保存データをファイルと呼びます。

録音モード (XP/LP/EP) の設定方法

- 停止 を押して、停止状態にしておく。
- 1. メニュー画面が表示されるまで、*^{*スルがートースニー}を押したままにする "XPLPEP"(点滅)が表示されます。
- 2. ▶/■ で決定する


苯操作

再生する

- ホールドを解除しておく。(P6)
- ・ <u>健</u> を押して、停止状態にしておく。
- フォルダーを選択しておく。(右記)
- ファイルを選択しておく。(右記)

●フォルダー/ーメニュー

停止



音量を調整する

音量を大きくする:+を押す 音量を小さくする: - を押す 0から20までの間で調整できます。 (お買い上げ時は 13)

再生中の操作

とび越し(スキップ):

◄◀、**▶**▶ をポンと押す。

ファイルの途中で◄◀を押すと、その ファイルの先頭にとびます。前のファイ ルに戻る場合は 1 秒以内にもう一度 ◀◀ を押す。

早戻し/早送り(サーチ):

◄◀▼▶I を押したままにする。

停止:

フォルダーの選択

*^{フォルターナーメニュー} をポンと押すたびに"<u>AJ</u>"、"<u>B</u>J"、 "CI"、"DI"、"**J**I"と切り換わります。 再生するファイルの入ったフォルダーを 選択してください。

ファイルの選択

◄◄、▶ で選ぶ。

押すたびにファイル番号が変わります。 ファイル番号

残りの再生時間を確認する

1. 再生中に *フォルター/ーメニュー を 1 秒以上押した ままにする

再生中のファイルの残り時間が表示されます。



元の画面に戻るには*フォルター/ーメニューをもう一度押す。 (押さない場合でも、約30秒で元の画面 に戻ります。)




停止時の表示画面について

停止後、現在の時刻表示になるまで、以下のように切り換わります。


■ 再生中から停止状態にしたとき

メモリー残量 (P17)



- 録音中から停止状態にしたとき
- 停止中に 🔫 、▶▶ でファイルを選択したとき

メ干リー残量 (P17)




録音開始時刻 → 録音時間が順に表示されます。

ファイルを探すときの目安にしてください。

例)ズームポジション、録音モード(XP)で A フォルダーに録音した場合

再生中の音声を聞く

再牛中の音声はスピーカー から聞こえます。スピー カー出力の関係で周りが 騒がしい場所では、音が聞 き取りにくいことがありま す。そのような場合は、付 属のステレオインサイドホ ンでお聞きください。



●接続すると、内蔵スピーカー から音声が出なくなります。

録音ファイルを消去する

消去

フォルダーを選択しておく。(P10)

再生中、または停止中に 満を押す



▶ I でファイルを選ぶ

① 一つのファイルを 消去する場合



- ② 一つのフォルダー内 の全ファイルを消去 する場合
- ③ A ~ D フォルダー内 の全ファイルを消去 する場合
 - -ÀBCDÉ∰.
- ④ 全フォルダー内の全 ファイルを消去する 場合
 - ััทิถิติน์ฃฺื−
- ⑤ 本機をフォーマット する場合
- (a) (a)

-6-856-

①~④: ロックしたファイルと本機で再生できないファイルは消去できません。

▶/■ でファイルを決定する

4 ★ ▶ で "!!!!" を選び、 ▶/■ で決定する

> 消去が完了すると "--" が表示されます。 完了までに数十秒かかる 場合があります。



フォーマットについて

フォーマットを実行すると、ロックした ファイルやパソコンから転送した音楽 ファイルやデータファイルなど、保存し た全てのデータが消去されます。

- ●消去すると元に戻すことはできません。
- ●操作を途中でやめる場合は (型) を押す。
- ●消去後、本機に表示されるファイル番号は前詰めされます。
- ●ファイルの一部分を消去したい時は、 ファイルを分割(P21)後、不要ファイ ルを消去してください。
- ●電池残量表示が"〔三"の時は、消去できません。

録音ファイルをロックする(誤消去防止)

●フォルダー/ーメニュー

録音したファイルにロックをかけておくと、本機で消去することができません。(フォーマットを除く。) 誤消去防止にご使用ください。

- フォルダーを選択しておく。(P10)
- 停止 を押して、停止状態にしておく。
- メニュー画面が表示されるまで、
 ・フォルタートーメニュー を押したままにする
 "XPI PFP" (点滅) が表示されます。
- **2** +、-と **! ◆ 、 ▶)** で "LOCK" を**選び、▶ / で決定する** (+、-で "**ら**" へ移動 させて **▶)** で "LOCK" を **(+、)** で "LOCK" を **(+、)** で "LOCK" を **(+、)** で "LOCK" を
- ▶ でファイルを選ぶ
 - ① 一つのファイルを選 ぶ場合
 - ② 一つのフォルダー内 の全ファイルを選ぶ 場合
 - ③ 全フォルダー内の全 ファイルを選ぶ場合
- AJ LOCK)



- ✓ ►/■ でファイルを決定する

-) [[n(-[] F F

ロック設定が実行されます。 完了までに数十秒かかる場合があり ます。

ロックを解除する場合:


手順 ① ~ ② を行った後、手順 ⑤ で "[[F]" を選び、決定する。

- ●設定を途中でやめる場合は 停 を押す。
- ●ロック設定をしたファイルには "LOCK" が表示されます。
- ●選択したフォルダー内に録音ファイルが 無い場合は、メニュー画面に "LOCK" は 表示されません。

録音設定を変更する(ステレオ/モノラル、マイク感度)

ステレオ / モノラルを変更する

- 録音ポジションスイッチを「マニュアル」に設定しておく。(P8)
- 🏨 を押して、停止状態にしておく。
- メニュー画面が表示されるまで、
 *^{フォルター/-メニュー} を押したままにする
 **XPIPFP"(点滅)が表示されます。



台 +、一で"**汀**"または"<u>MONO</u>" を選び、▶/■ で決定する

> XP - ST = 500M 7/9 | MANA eBS

ステレオ (複数の人の声を録る) THE STOOM THE PROPERTY OF TH

モノ フル (一人の声を録る)

マイク感度を変更する

- 録音ポジションスイッチを「マニュアル」に設定しておく。(P8)
- 停止 を押して、停止状態にしておく。
- メニュー画面が表示されるまで、
 •¹ァォルター/ーメニュー を押したままにする
 "XPIPFP"(点滅)が表示されます。
- ▶ + 、− で "マイクҹ1"を選び、

マイク	マイクロ	マイクロ
低	標準	高

- ●設定を途中でやめる場合は、♠□で押す。
- "ZOOM" (ズーム ON) 設定中(P15) に、 解除されます。("ZOOM" が消えます。)

ON) 設定中 (P15) に、"**」**" を選んだ場合、ズームマイクの設定は



●フォルダー/ーメニュー

14 RQT9121

録音設定を変更する(ズームマイク)/録音中の音声をモニターする

ズームマイクの設定を変更する

周囲の音を押さえ、狙った前方の音を強調して録音します。 ズームマイクを使っての録音はモノラル音声になります。



- ●フォルダー/ーメニュー
- 録音ポジションスイッチを「マニュアル」に設定しておく。(P8)
- "MONO" (モノラル) に設定しておく。(P14)
- 停止 を押して、停止状態にしておく。
- **1** メニュー画面が表示されるまで、*^{フォル/-/-メニュー}を押したままにする
 "XPLP EP"(点滅)が表示されます。
- ② I→ (、) → で " ZOOM " を選び、
 >/■ で決定する



ズーム ON



ズーム OFF

On-OFF-

- ●設定を途中でやめる場合は、 停止 を押す。
- ●ズーム用マイクと内蔵マイクの穴を、指などでふさがないでください。(P4)
- / "ST" (ステレオ) に設定 (P14) しているとズームマイクの設定はできませんので、メニュー画面に "ZOOM" は表示されません。

録音中の音声をモニターする

付属のステレオインサイドホン を接続すると録音中のモニター 音声を聞くことができます。



■ 音量を調整する

+、- を押すことで音量調整ができますが、録音レベルには影響しません。

タイマー予約録音をする

フォルダー/ーメニュー

停止

録音 ランプ

本機ではタイマー予約録音を1件設定することができます。開始時刻になると自動的に録音を開始し、終了時刻に終了します。

• 時計を合わせておく。(P7)

録音するフォルダーと録音ポジション を選んでおく。(P8、9)

- 停止 を押して、停止状態にしておく。
- メニュー画面が表示されるまで、
 *プポートエコーを押したままにする
 XPLPEP(点滅)が表示されます。
- +、- で"④"を選び、
- ❷▶/■で決定する ※
 - **3 |◀◀、▶▶**| で "帥" を選び、 ▶/■ で決定する 「、☆〈』
 - Ûn OFF
- +、- で開始時刻を選び、▶/■ で決定する

終了時刻も同様に設定する。(終了時刻を設定しないとタイマー予約録音ができません。)





ON(開始時刻

)FF(終了時刻

タイマー予約録音設定後は"②"が点灯します。

開始時刻(約30秒前)に再生、録音またはメニュー設定操作などを行っていると、タイマー予約録音は解除されます。停止状態、または電源が切れた状態で待機しておいてください。

予約した時刻を確認する:

手順 123を行う。

タイマー予約録音を解除する:

手順 3 で"[[FF"を選び、決定する。

- ●設定を途中でやめる場合は、^{停止} を押す。
- ●24 時間以上先の時刻は予約設定できません。
- ●予約録音時間は、最大8時間までです。 (メモリー残量が4時間分しか残っていない場合は4時間までしか設定できません。)
- ●録音開始、約30秒前になると、録音準備のため自動的に電源が入り、"②"と録音ランプが点滅します。この時、各操作を受け付けません。開始時刻になると、録音ランプが点灯して録音を開始します。
- ●タイマー予約録音中に停止することはできますが、一時停止はできません。
- ●タイマー予約録音は一度実行すると、設 定は解除されます。



ヴォイス オベレーション システム VOS(Voice Operation System)機能

無音状態が約3秒間続くと、自動的に録音を一時停止し、音声が入ると録音再開します。

●フォルダー/=メニュー

録音

ランプ

停止

- 停止 を押して、停止状態にしておく。
- メニュー画面が表示されるまで、

 *プポート/エー を押したままにする

 "XPLPEP" (点滅)が表示されます。
- **2** + 、 で "(()**9**" を選び、 ▶/■ で決定する

録音中、VOS機能が働いて一時停止しているときは"似動"と録音ランプが点滅します。

VOS 機能を解除する:

手順 🗿 で"[[テデ゙を選び、決定する。

- ●大事な用件を録音するときは、解除して ください。
- ●設定を途中でやめる場合は、(□) を押す。

録音可能時間(残量)を確認する

■ 録音中のとき

1. *⁷//// を 1 秒以上 録音可能時間 押したままにする

元の画面に戻るには *クォルタートーメニュー - **1350** たもう一度 1 秒以上押したま 時間 分 利 まにする。

(押さない場合でも、約30秒で元の画面に戻ります。) 録音中、メモリー残量がわずか*になると自動的に録音可能時間(残量)表示に切り換わります。

■ 停止中のとき

1. 🗀 を 1 秒以上押したままにする

現在の録音設定での録音可能時間が約3秒間表示されます。

- 03505 H M S

また、停止中の "=" 表示はおおまかなメモリー残量を表しています。 残量に応じて "=" が点灯します。 メモリー残量がわずか*になると "=" が点滅します。



※使用可能メモリーが総メモリー容量(P40)の約5%以下になった時

再生スピードコントロール機能を設定する

再生速度を5段階で調整できます。

●フォルダー/=メニュー

1 再生中に"凰"(点滅) と"スピート"(点灯) が表示されるまで、 ・フォルタートーメニュー を押したままにする

"**」**"フォルダー選択時は"**凰**"が表示されません。

▶▶ で "スピード" を選び、▶/■で決定する ∞





- ▶▶ で再生速度が早くなり、バー点滅が右側に移動
- ◄ で再生速度が遅くなり、バー点滅が左側に移動









✓ ►/■ で決定する

- ■設定を途中でやめる場合は、値を押す。
- ●設定中に30秒以上操作をしないと通常画面に戻ります。

ノイズカットする (EQ 設定)

再生中の音声を聞き取りやすくする機能です。 "」"フォルダー選択時は設定できません。

- 再生中に"圓"(点滅)と "スピード"(点灯)が表示される まで、*フォルシー/-メニューを押したまま にする
- **|○|** | ▶/■ を押す

●フォルダー/ーメニュー

8 ★★、▶★ で "Iii" を選び、

設定後は、 再生中に"**凰**"が表示されます。



少し戻る再生を設定する

少し戻る再生とは、再生中に ◄ をポンと押すと、約5秒ほど戻って再生する機能です。

- 停止 を押して、停止状態にしておく。
- メニュー画面が表示されるまで、
 *フォルター/ーメニュー を押したままにする
 "XPLPEP"(点滅)が表示されます。
- **2** + 、 で "とBS" を選び、 ▶/■ で決定する
- ③ | ◀◀、▶▶ で "[jn" を選び、 ▶/■ で決定する 設定後は "eBS" が表示

ノイズカット(EQ 設定)を解除する: 手順 **②** で "Ifff" を選び、決定する。

少し戻る再生を解除する:

手順 3 で"[[FF"を選び、決定する。

- ●設定を途中でやめる場合は、停止を押す。
- ●少し戻る再生を設定後、★★をポンポンと連続で押しても、約5秒ずつしか戻りません。
- ●ファイル再生開始先頭5秒以内の位置から少し戻る再生をした場合は、ファイルの先頭に戻ります。
- ●少し戻る再生設定中は、インデックスポイントまでスキップできません。

繰り返し再生(リピート)/ 連続再生 /A-B リピート再生

繰り返し再生 (リピート)/連続再生

リピート

停止中に 一 を押すたびに切り 換わります

連続 → 連続 🖒 → 表示なし→ 🖒

"連続"表示



一つのフォルダー内の選択したファイルから最終ファイルまで続けて再生します。終わると停止します。 (お買い上げ時は"連続")

"連続 ひ"表示)

一つのフォルダー内の全ファイルを繰り返して再生します。

表示なし

一つのファイルの再生が終わると停止します。

(<u>"**ひ"表示</u>) 。以刊** 一つのファイルを繰り返して再生し ます。</u>

●設定後 ►/■ を押して再生する。

A-B リピート再生

始点(A)と終点(B)を設定すると、その間を 繰り返し再生します。

再生中に 些 を 1 秒以上押す

始点 (A) が設定され "A-B" (点滅) と "**心**" (点灯) が表示されます。



終点 (B) で ^{ルピート} を押す

(A·B"(点灯)に変わり、 A-B リピート再生が始まります。 AB CC

A-B リピート再生を解除する:

- ●以下の場合、A-B リピート設定できません。
 - ファイルの先頭から 1 秒以内、 終端から 2 秒以内
 - 始点(A)と終点(B)の間が2秒以下
- ●始点(A)を設定したまま、ファイルが終わりまで再生されると、ファイルの終端を終点(B)として A-B リピートが開始されます。
- ●A-B リピート再生中は、インデックスポイントへのスキップ (P22) や少し戻る再生 (P19) はできません。



ファイルを分割する

録音したファイルを 1 ファイルにつき 30 回まで分割することができます。



再生中にファイルを分割したい •フォルシー/ーメニュー

場所で をポンと押す

ー時停止し、"□"(点滅)と "→8"(点灯)が表示されます。 (少し戻る再生が設定されている 場合、"□"は表示されません。)




2 ▶ で "¾" を選び、▶/■ で 決定する



3 ◄ 、▶ で "張" を選び、 ▶/■ で決定する

分割中は、しばらく"ペ"と分割地 点の経過時間が点滅します。 その後、分割ファイル後半の先頭部 分で停止します。



- ●設定を途中でやめる場合は、使力を押す。
- ●分割したファイルを元に戻すことはできません。
- ●本機で録音したファイル以外は分割できません。(音楽ファイルは分割できません。)
- ●ロック設定をしたファイルは分割できません。(画面に"ペ"が表示されません。) ロック設定を解除した後、分割してください。(P13)
- ●メモリー残量が少ない場合は、ファイルの分割ができないことがあります。
- ●分割した後半のファイルにも自動的に分割前のファイルから算出した"録音日"、"録音開始時刻"、 "録音時間"が付けられます。(分割した前半のファイルは、録音時間のみ変更されます。)
- ●電池残量表示が"□"のときは、ファイルを分割できません。

インデックス機能

本機におけるインデックスとは、とび越し (スキップ) したとき、止めたい場所に付ける印 (ポイント) のことで、再生中に ► トート をポンと押すと最も近いインデックスポイントまでスキップします。 インデックスは 1 ファイルにつき最大 16 個まで付けることができます。

•7ォルタ̄-/**-**メニュ-

インデックス/鱛



録音中にインデックスを付ける

インデックスを付けたい場所で -フォルター/ーメニュー をポンと押す

> 2秒間 "**口**" とその時 点での経過時間が点滅 します。 録音は、そのまま継続 されます。



再生中にインデックスを付ける

インデックスを付けたい場所で

•フォルター/ーメニュー をポンと押す

インデックス/分割

一時停止し、"**口**" (点滅)と"**%**" (点灯)が表示されます。

(少し戻る再生が設定されている場合は、インデックスを付けることができません。

「本」は表示されません。)

設定をやめる場合は、🖭 を押す。

●/■ を押す

¹ 2秒間 **"☆**" とその時点での経過時間が点滅します。 点滅終了後、再生を再開します。





- ●ファイルの先頭から3秒以内は、インデックスを付けることができません。
- ●インデックスを付ける間隔は2秒以上開けないと、インデックスを付けることができません。
- ●インデックスを付けたファイルには "口" が表示されます。
- ●電池残量表示が"◯"のときは、インデックスを付けることができません。

インデックスを解除する

- インデックスを解除したいフォルダーまたは ファイルを選んでおく。(P10)
- 停止 を押して、停止状態にしておく。
- **リメニュー画面が表示されるまで、***プログラートスコー を押したままにする
 XPLPEP(点滅)が表示されます。
- **2** + 、 − で、"¤"を選び、▶/■で 決定する
- (3) | ★★、 ▶★ | で解除したいファイルを 選ぶ
 - 一つのファイルのインデックスを解除する場合
 - ② 一つのフォルダー内の全 ファイルのインデックスを 解除する場合
 - ③ 全フォルダー内の全ファイルのインデックスを解除する場合







- ✓ ►/■ でファイルを決定する
- **5** ★★、▶▶ で "账" を選び、▶/■ で決定する

解除が完了すると "--- --" が表示されます。



完了までに数十秒かかる場合が あります。

- ●設定を途中でやめる場合は、 停止を押す。
- ●インデックスを付けたファイルを分割、または 消去するとインデックスは解除されます。
- ●選択したフォルダー内にインデックスが付いた ファイルが無い場合は、メニュー画面に "□" は 表示されません。

セキュリティ機能

スワード認証が必要になります。パスワードが一致しないと、録音ファイルを再生したり、パソコンで本 機を認識することができないので、紛失・盗難時に安心です。

パスワードを忘れると A ~ D フォルダー 内の録音ファイルが再生できなくなりま ●フォルダー/=Xニュー す。忘れないようにメモ欄(右記)に書き 停止 留めておいてください。

パスワード (4桁の数字) を設定する

- 売を押して、停止状態にしておく。
- メニュー画面が表示されるまで、 *フォルター/ーメニュー を押したままにする "XPLPEP" (点滅) が表示されます。
- +、- で"窗"を選び、▶/■ で決定する
- |▲◀、▶▶| で"ೄ"を選び、 ▶/■ で決定する

パスワード設定画面に入ります。



パスワードを設定しておくと、セキュリティロックがかかり、再生時や本機をパソコンに接続する際にパ

+、-で数字を選び、▶/■で 決定する

> 次の桁に移動しますので、同様に 4 桁目まで入力します。

(I◀**◀**、▶▶) で桁を選べます。) 4 桁目の入力が終わるとパスワード が確定されます。

設定後"😭"が点灯します。

メモ欄

パスワード

パスワードが設定されている場合、再生し ようと ▶/■ を押すとパスワード入力画面 が表示されます。(P25)

セキュリティロックを解除する:

- ①手順 3 で "IFF" を選び、決定する。
- ②手順 4 を行う。(パスワードを入力する。)
- ●設定を途中でやめる場合は、 た押す。
- ■パスワードを変更する場合は、セキュリティロッ クを解除し、手順 ① から設定し直してください。

パスワード認証を行う

P24 手順 <a>② を行う (パスワードを入力する)

9 00c 111 111111111

■パスワードが一致すると

- ●セキュリティロックが一時的に解除され、録音 ファイルが再生できます。(一時解除中は "昼" が点滅しています。)
- ●以下の場合、セキュリティロックが再度かかります。
 - 停止状態で約15分以上、何も操作しないで 電源が切れた場合(P6)
 - 停止中、ホールドにして約 15 分以上、ホールド解除しなかった場合(P6)

■ パスワードが間違っていると

- ●ビープ音が鳴り "PRS [rr" が表示され、パスワード入力画面に戻ります。パスワード入力を5回間違うとパスワード入力ができなくなります。(パスワード入力禁止状態。) その場合は、以下の状態になってから再度パスワード入力してください。
 - 停止状態で約 15 分以上、何も操作しないで 雷源が切れた状態(P6)
 - 停止中、ホールドにして約 15 分以上、ホールド解除しなかった状態 (P6)

■ パスワードを忘れた場合

全ファイルを消去することで、パスワードを初期化できます。(パスワード入力禁止状態の場合、入力可能 状態になってから初期化を行ってください。)

- ①A~D フォルダー内にロックされたファイルが ある場合、ロックを解除する。(P13)
- ②A \sim D フォルダー内の全ファイルを消去する。 (P12)
- ③「パスワード(4桁の数字)を設定する」の手順⑤ で "ffFF"を選び、▶/■で決定する。(P24)
- ●セキュリティロックが解除されていない状態でパソコンに接続すると、本機を認識しません。 USBケーブル接続後、パスワード入力画面が表示されますので、パスワード認証を行ってください。
- ●セキュリティロックが解除されていない状態でも、録音と音楽再生をすることはできます。

本機のセキュリティ機能は、パスワードにより ファイルの再生を制限するものであり、暗号化等 を行うものではありません。万一パスワードが他 人に解かれたり、知られたりした場合、その損害 について当社は一切の責任を負いません。

操作音を消す

停止

●フォルダー/ーメニュー

リメニュー画面が表示されるまで、*^{フォルター/ーンニュー} を押したままにする

"XPLP EP" (点滅)が表示されます。

2 + 、 - で "♂"を選び、 ▶/■ で決定する






操作音を鳴らす:

手順 3 で "Jn"を選び、決定する。

- ●設定を途中でやめる場合は、を押す。

他機器へダビングする

• ダビング時は、操作音を消しておいてください。(左記)



- ①ダビングしたいファイルを本機で再生する。(P10、11)
- ②録音機器で録音する。
- ●録音機器の説明書もお読みください。
- ●ダビング後の音質は、本機の音質とは異なる場合があります。
- ●適切な音量で録音するために、本機で音量を調整してください。
- ●別売品の品番は、2008 年 1 月現在のものです。 品番は変更されることがあります。



本機をパソコンに接続する

本機で録音した録音ファイルをパソコンに取り込んだり、充電したりできます。

- パソコンを起動させておく。
- 煙 を押して、本機を停止状態にしておく。

USB ケーブルを本機に差し込む

OUSB ケーブルをパソコンに差し込む



パソコンが本機を認識すると、本機の表示部に "P[" が表示されます。 パソコンが本機を認識しないとき

* **PR5*** を表示の場合、パスワードを入力してください。(P25)

"训5b--nű"を表示している場合は、充電完了後に一度パソコンから本機を取り外し、接続し直してください。

●電池が消耗し切った状態、または電池が入っていない状態でパソコンに接続しても、本機を認識しません。(P37)

USB ケーブルは付属のものをお使いください。また、付属のケーブルは他の機器に使わないでください。

■ USB ケーブルを取り外す

パソコンの画面下のタスクトレイにあるアイコン(Windows 2000/Windows XP: [**]、Windows Vista: [***])をダブルクリックし、画面の指示に従って取り外してください。(OS の設定によっては表示されません。)取り外した後は、本機の電源が切れます。

■ USB マスストレージ機能

本機は USB メモリーとしても機能し、パソコンの外部記憶装置として認識されます。 パソコン内のデータファイルを本機内に転送 / 保存することができます。

■ パソコンの動作環境 (対応 OS)

Windows 2000 (SP4)、Windows XP、Windows Vista (2008 年 1 月現在)

- ●動作環境の詳細は P35 をご覧ください。
- ●パソコンの取り扱い方法については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- OS:パソコンの基本ソフトウェア (Windos XPなど)
- ダブルクリック:マウスの主ボタンを2回連続で押すこと
- マウス:パソコン操作で入力位置の指示などを行う機器

パソコンで本機のフォルダーを開く

表示は Windows XP (OS) の場合です。OS によって表示は変わります。

- 本機をパソコンに接続しておく。(P27)
- 1.「スタート」から「マイ コンピュータ」 (Windows Vista の場合は「コンピュータ」) を指 定して右クリックから「開く(Q)」を選ぶ 本機がリムーバブルディスクとして表示されます。



リムーバブルディスクとは、パソコンに接続されている外部記憶装置(SDメモリーカード、USBメモリーなど)です。「マイ コンピュータ」を開くと表示されます。説明中のパソコンの構成、外部記憶装置の種類などは一例です。実際にお使いになっているパソコンによって表示は異なります。

リムーバブルディスク (H:) の "H" は変わります。

- 右クリック:マウスの副ボタン(右利き用マウスの場合は右ボタン) を押すこと
- **28** マウス:パソコン操作で入力位置の指示などを行う機器 ROT9121

2. リムーバブルディスク (本機) を指定して 右クリックから開く

本機のフォルダー(A \sim D、MUSIC)が表示されます。

(本機の画面上で AJBJCJDJ よ)と表示されているもの)



3. フォルダーを指定して右クリックから開く 本機の録音ファイルが表示されます。



本機の録音ファイルをパソコンに取り込む・整理する

パソコン画面に表示されたリムーバブルディスク(本機)を開き、音声フォルダー(A~D)を開いておく。(P28)

録音ファイルをパソコンに取り込む

- 本機の録音ファイルを指定して、右クリックから「コピー (C)」を選ぶ
- 2. パソコン内のフォルダーなどを指定して、 右クリックから「貼り付け (P)」を選び、 パソコン内へ取り込む

本機のフォルダー

パソコンのフォルダー





録音ファイルをパソコンで再生する: 本機の録音ファイルを指定して、右クリックから

「再生 (<u>P</u>)」を選ぶ。

不要な録音ファイルをパソコンで削除する:

本機の録音ファイルを指定して、右クリックから 「削除 (D)」を選び、「はい (Y)」で決定する。

フォルダー名を変更しないでください

パソコンで本機のフォルダー(A、B、C、D、MUSIC)の名前を変更した場合、本機をパソコンから外した時点で、新たにA、B、C、D、MUSIC フォルダーが生成され、名前が変更されたフォルダー内のファイルは再生対象外になります。

- ●「ドラッグ&ドロップ」でも録音ファイルをパソ コンに取り込むことができます。
- 。 ●ファイルを削除した場合、本機に表示されるファ ・ イル番号は前詰めされます。
- ●データ転送中は、本機の "P[" が点滅表示します。 "P[" 点滅中は、**絶対に USB ケーブルを抜かな いでください**。ファイルデータや本機が壊れた り、データが全て失われる可能性もあります。
- ●パソコンから本機を外したとき、またはその後に 電源を入れたときなど、本機内でのファイルデー タ更新中は "【F】" がしばらく表示されます。
- ●パソコンで、本機をフォーマットしないでくだ さい。
- ●パソコンにインデックスの付いたファイルを取り込んだ場合、インデックスは解除されます。

パソコンに取り込んだ録音ファイルを本機に戻す

• 本機の音声フォルダー $(A \sim D)$ を開いておく。 (P28)

パソコンから本機に録音ファイルを戻す:

- 1. パソコン内に取り込んだ録音ファイル (P29) を 指定して、右クリックから「コピー (C)」を選ぶ
- 2. 本機内の戻したいフォルダーを指定して、右クリックから「貼り付け (P)」を選び、録音ファイルを戻す



ファイルは、必ず取り込み元のフォルダーに戻してください。違うフォルダーに戻すと本機で再生できません。(ファイル名の一文字目A~Dと、戻す本機のフォルダー名A~Dが一致すること)

✓ ファイル名を変更しないでください ── ファイル名を変更すると本機で再生できません。ファイル名を元に戻すか、MUSIC フォルダーに移動してください。

- ●本機で自己録音したファイル以外の MP3 音楽 ファイルは、MUSIC フォルダー内でのみ再生が 可能です。A ~ D フォルダー内に入れても再生 できません。(本機画面にファイル番号が表示さ れません。)
- ●本機で再生できるのは、A~Dフォルダーそれ ぞれ99ファイルまでです。それを超えて保存 したファイルは再生できません。
- ●A ~ D フォルダーの中にフォルダーを作って録 音ファイルを入れても本機では再生できません。
- ●再生順序は、本機に戻した順番になります。例えば、録音時の順番が1番目でもパソコンから戻したときに5番目だった場合、再生順は5番目となります。

- 本機のファイル名の付け方(自己録音時)

「フォルダー名(半角 A ~ D 1 文字)+ファイル番号(半角数字 3 文字)+録音日付(半角数字 4 文字)|

例えば、A フォルダーの 1 番目に7月20日に録音されたファイルは、"A0010720.mp3"、同日2番目に録音されたファイルは "A0020720.mp3"になります。

ファイル分割 (P21) した場合は、録音日付の後、 るに"A"や"B"が付きます。


本機で音楽を聴いてみよう(本機に MP3 音楽ファイルを転送する)

パソコン内にお持ちの MP3 音楽ファイルを本機へ転送して、音楽を楽しむことができます。

パソコンから本機に MP3 音楽ファイルを転送する

- 本機のMUSICフォルダー(♪)を開いておく。(P28)
- 1. パソコン内の MP3 音楽ファイル、または MP3 音楽ファイルの入っているフォルダーを指定して、右クリックから「コピー (C)」を選ぶ
- 2. 本機の MUSIC フォルダーを指定して、右クリックから「貼り付け (P)」を選び、本機に転送する
- MUSIC フォルダーの中に作ったフォルダー内のファイルも再生できますが、MUSIC フォルダーのすぐ下にあるフォルダー(1階層目)とその下に作ったフォルダー(2階層目)までが対象でその下(3階層目)以降のフォルダーは再生対象外です。
- ●再生順序は本機に転送したファイルやフォルダー順になります。 ただし、1階層目のフォルダーの転送順が優先されますので、右 記構成の場合、M1内にあるファイルを全て再生した後にM2内 にあるファイルの再生を行います。M2-1の後にM1-2を転送し た場合でも、M1-2内にあるファイルの方を先に再生します。
- ●またフォルダー直下にあるファイルから優先して再生します。 例えば、A.mp3 を一番最後に転送しても再生順は最初になります。
- ●右記構成の場合、本機で連続再生したときの再生順は A.mp3 → B.mp3 → C.mp3 → D.mp3 → E.mp3 → F.mp3 → G.mp3 となります。

MUSIC フォルダー内のフォルダー/ファイル構成(例) M 1 と M 2 では M 1 を 先に、M 1-1 と M 1-2 では M 1-1 を 先に、C.mp3 と D.mp3 では C.mp3 を 先に本機へ転送した場合の例です。



- ●データ転送中は、本機の "P[" が点滅表示します。"P[" 点滅中は、絶対に USB ケーブルを抜かないでください。 ファイルデータや本機が壊れる可能性があります。
- MP3: MPEG-1 AUDIO Layer-3 の略称で、音声圧縮規格の一種

本機で音楽を聴いてみよう(本機で MP3 音楽ファイルを再生する)

- USB ケーブルを外しておく。(P27)
- 停止 を押して、停止状態にしておく。
- 1 ・フォルシートーメニー をポンと押して、"』" (音楽フォルダー) を選ぶ
- 2 |◀◀、▶▶| で聞きたい曲の ファイル番号を選ぶ



選択後、曲の長さ/MUSIC フォルダー内の総ファイル数が表示されます。

🕞 ▶/■ を押す(再生開始)

停止:

▶/■ または 億
を押す。

- ●再生操作については、P10、11をご覧ください。
- "೨" フォルダーでは最大 999 ファイ ルまで再生できます。それを超えたファ イルは本機で再生できません。
- ●フォルダー名やファイル名などは表示できません。再生順に"∰"からの通し番号(ファイル番号)が表示されます。
- ●MP3 形式以外の WMA や AAC などの 他のファイルは再生できません。(画面 に番号表示されません。)
- ●著作権保護された MP3 音楽ファイル は再生できません。
- ●可変ビットレートの MP3 音楽ファイル も再生可能ですが、再生経過時間の表示 が実際の時間と異なる場合があります。

- WMA: Windows Media Audio の略称で、音声圧縮規格の一種
- AAC: Advanced Audio Coding の略称で、音声圧縮規格の一種
- 可変ビットレート: 音声圧縮時に 1 秒間のビットレート が可変する方式



MP3 音楽ファイルを作成する

本機には、音楽 CD から MP3 音楽ファイルを作成する機能やパソコンソフトは付属していません。市販のパソコンソフトなどを使って、MP3 音楽ファイルを作成してください。

Windows XP、Windows Vista をお使いのお客様は、Windows Media Player 11 を使って、MP3音楽ファイルを作成することができます。

本書では、Windows XPで、Windows Media Player 11 を使用した場合の操作方法を例に説明しています。詳細は、Windows Media Player の「ヘルプ (H)」内の説明書をお読みください。(OS により表示や操作は異なります。)

- パソコンを起動させておく。
- 1. パソコンの「スタート」→「全てのプログラム」→ 「Windows Media Player」を選んで、起動する
- 2. 「取り込み」→「形式」→「mp3」を選ぶ



 ③、「取り込み」→「ビットレート」→「128kbps」 (最小サイズ)/「192kbps」/ [256kbps]/「320kbps」(最高品質)の中から、取り込むときのビットレートを選ぶ

ビットレートを小さくすると多く曲が入ります。



 4. 「取り込み」→「CD が挿入されたときに自動的 に取り込みを開始する」→「しない」をクリッ クする



5. 音楽 CD をパソコンに入れる

とパ 使ソ うコン

 Windows Media Player: Microsoft 社のマルチメディア再生ソフトで音楽 CD の取り込みなど もできる

MP3 音楽ファイルを作成する(つづき)

- 6. アルバムの □ をチェックし 図 にする 取り込みたくない曲があれば、その曲の 図 内 のチェックを外す。
- チェックしている曲が取り込まれる曲です。



7.「取り込みの開始」をクリックして取り込みを 開始する



Windows Media Player でパソコンに取り込んだ音楽ファイルは、保存先を変更していない場合、「マイドキュメント」の「マイミュージック」フォルダー内に保存されます。

- Windows Media Player 9、およびそれ以前の バージョンは MP3 音楽ファイルを作成できま せん。
- ●Windows XP をご使用で、Windows Media Player 9 を使用している場合は、「ヘルプ (H)」 →「プレーヤーの更新の確認 (U)」を選んで、Windows Media Player 11 をダウンロード / 更新してください。(ダウンロード / 更新するには、インターネットに接続している必要があります。)
- MP3 音楽ファイルの作成がうまく出来なかったり、パソコン操作などが分からない場合は、お買い求めになられたパソコンメーカーなどにお問い合わせください。

MP3 音楽ファイルの本機への転送は P31 を、再生は P32 をご覧ください。

対応パソコン	IBM PC/AT 互換機
	Windows® 2000

2 Professional SP4 Windows® XP Home Edition/

- Professional および SP1、2 Windows Vista™ Home Basic/Home
- Premium/Business/Ultimate プリインストールされた各日本語版

USR 端子 インター フェース

対応 OS

USB ハブおよび USB 延長ケーブルで接続 した場合の動作は保証していません。

- ※ 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証する ものではありません。
- ※ NEC PC-98 シリーズとその互換機での動作は保証 していません。
- ※ 上記対応 OS 以外の Windows 環境での動作は保証し ていません。
- ※ OS のアップグレード環境での動作は保証していません。 ※ マルチブート環境には対応していません。
- ※ お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。
- ※ 64 ビット OS 搭載のパソコンには対応していません。
- ※ Windows Media™ Player をご使用の際には、お客様ご使 用のパソコンが Windows Media™ Player の動作環境を満 たしている必要があります。Windows Media™ Player に 関する詳細は Microsoft 社にお問い合わせ下さい。

パソコンの環境によっては本機で録音した音声データが使 えない等の不具合が発生する場合があります。お客様の音 声データの損失ならびにその他の直接/間接的な障害につ きましては、当社および販売店等に故意または重過失がな い限り、当社および販売店等はその責任を負いません。

著作権について

放送や CD、MD、レコード、その他の録音物の 音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著 作権法により保護されています。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。

商標について

- Microsoft, Windows, Windows Media および Windows Vista™は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 登録商標または商標です。
- ●MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、 Fraunhofer IIS および Thomson からライセン スを受けています。
- ●IBM および PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の登録商標 です。
- ●その他、本文で記載されている各種名称、会社 名、商品名などは各社の商標または登録商標で す。なお、本文中では™、® マークは一部明記 していません。

その他

Q&A (よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)
他の Panasonic 製 IC レコーダー (RR-US900、RR-US500、 RR-US470 など) の録音ファイル は再生できますか?	• 録音フォーマットが異なるため再生できません。
他の Panasonic 製 IC レコーダー (RR-US900、RR-US500、 RR-US470 など) に付属している 音声編集ソフト(Voice Editing) は使用できますか?	 録音フォーマットが異なるため使用できません。(本製品の録音 フォーマットは MP3 方式です。ADPCM・TRC 方式の弊社 IC レコーダーに付属している音声編集ソフト (Voice Editing) に は対応していません。)
カセットレコーダーや電話からの録 音は、できますか?	• できません。(外部マイク入力端子がありません)
セキュリティはどのフォルダーにも かかりますか?	 A~Dフォルダーのみです。MUSICフォルダーはセキュリティがかかりません。 パソコンと接続したとき、セキュリティロックがかかっている場合は、パスワード認証を行わないと本機を認識できません。
パソコン以外にどんな充電器で充電 できますか?	• パソコンの USB 端子以外での充電には対応していません。
どんなファイルが再生できますか?	• MP3 ファイルのみです。WMA や AAC など、その他のファイルは再生できません。
どんなパソコンと接続できますか?	• Windows 2000 (SP4)、Windows XP、Windows Vista のみです。詳細は、パソコンの動作環境をご覧ください。(P35)

こんなときは		ここをご確認ください
	充電ができない	長期間未使用の充電式電池の場合、充電開始までに数十秒かかることがあります。指定外の電池を使っていませんか?専用の充電式電池以外は本機で充電できません。(P2)
電池	充電しても再生時間が短い	充電しても再生時間が極端に短い場合は充電式電池の寿命です。 (充電回数の目安は約300回です。)
	他機器でまだ使える電池が本機で使用できない	• 本機は時計設定内容保護のため、電池容量がわずかになった時点を寿命としています。
操作	操作ができない	電池が外れていませんか?パソコン接続時は本体では操作できません。
16	"h╻ ぱ"が表示され操作できない	• ホールド状態になっていませんか?ホールドを解除してください。(P6)
	"2008"、" 12:00" が点滅する	• 時計を合わせてください。(P7)
	"『川儿" と表示する	 A, B, C, Dフォルダーにファイルが99ファイル入っていませんか? メモリー容量(P40)を使い切っていませんか?使い切っている場合は、MP3以外のデータやファイル(P32)、および録音・音楽ファイルを消去するか整理してください。(P12、29)
	" 表示が出る	• 電池残量がありません。充電してください。(P5)
表示	"リラム ハ。゙" と表示する	 画面表示ができないほど電池が消耗している場合は、パソコンに接続しても "!!5bん" と表示して、本機を認識しません。充電式電池 (P2) をご使用の場合は、そのまま充電を行い、充電完了後、一度パソコンから本機を取り外し、再度接続し直してください。 乾電池をご使用の場合は新しい乾電池と交換してください。 電池が入っていない場合は、電池を入れてください。(P5)
	メニュー設定画面に " ZOOM "が表示されない	• "M"(ステレオ)に設定されていませんか? "MONO"(モノラル)に 設定すると、メニュー設定画面に "MOOM" が表示されます。(P15)
	" [F]"と表示する RECESS	パソコンから本機を外した後や電源を入れたときなど、本機内でデータの更新を行っているときに表示します。

故障かな!?(つづき)

	フ / ナr レキ.け	マスちで座割ノゼナ!!
	こんなときは	ここをご確認ください
	メモリー容量を使い切るの が早い("FULL" と表示さ れるのが早い)	 録音可能時間はステレオ XP 設定とモノラル EP 設定では約8倍違います。(P40) モノラル EP 設定で録音すると長時間録音できます。(P9、14) 音楽 CD の取り込み時のビットレートを小さくするとたくさんの曲が入ります。(P33) MP3以外のデータを多く入れていませんが?不要なデータを整理してください。
	録音が途中で止まる	• VOS が働いていませんか? (P17)
	録音時にインサイドホンで音声を聞 くと、「ピー」という雑音が混じる	音量を下げてください。(P10)インサイドホンと本機を離してください。
	録音内容が途中までしか録 れていない	• 録音中、落下等の衝撃が加わったり、電池が外れたりすると、録音データの更新ができないことがあります。
録	録音日時の表示が "" になる	• 時計を合わせていますか? (P7)
音	録音した時間よりも再生し た時間が長い	• 録音設定の組み合わせ(P8)によっては、1 ~ 2 秒ほど長く録音 される場合があります。
	タイマー予約録音が設定できない	・現在時刻から 24 時間以上先の時刻を設定することはできません。・8 時間以上の録音時間は設定できません。・時計を合わせていますか? (P7)・録音可能時間が 1 分未満しかない場合は設定できません。
	タイマー予約録音が動作しない	・電池が外れ、時計情報が失われると設定が解除されます。・タイマー予約録音の設定時刻に再生操作などを行っていると動作しません。・タイマー予約録音の設定は、一度実行すると解除されます。必要な場合は、再度設定し直してください。
	タイマー予約録音で作成したファ イルが設定した時間よりも短い	• VOS を "[]n" にしたまま、タイマー予約録音を行っていませんか? (P17)

	アノナローナル	フノナロスト						
	こんなときは	ここをご確認ください						
	本機で録音した録音ファイ	● ファイル名が変更されていませんか? A ~ D フォルダー内では						
	ルだが再生できない	ファイル名の付け方(P30)に従った名前のファイルしか再生できません。						
	再生速度が速かったり、遅	• 再生スピードコントロール機能で再生速度を変更していませんか?						
	かったりする	(P18)						
	一度パソコンに取り込んだファイル	• パソコンから取り込んだファイルはフォルダー内の最後に配置され						
_	を本機に戻したら再生順が変わった	るため再生順が変わります。						
再生	インサイドホンから音が聞こえな	• プラグは奥までしっかりと差し込まれていますか?						
土	い、聞こえにくい、雑音がする	プラグが汚れていませんか?(プラグをきれいにふいてください。)						
	音が割れる	• マイク感度(P14)を下げるか、または、録音音源からの距離を遠ざけてください。						
	スピーカーから音が出ない	• インサイドホンを接続していませんか?						
	雑音が聞こえる	• 本機と携帯電話を近づけて使っているときは、本機と携帯電話を離してください。						
	録音音声に雑音がまざって	• ノイズをカットしてください。 雑音が減り、聞きやすくなる場合があ						
	聞きとりにくい	ります。(P19)						
	電源が入らない	• 電池が消耗していませんか。充電式電池をご使用の場合は充電してくだ						
		さい (P5)。乾電池をご使用の場合は新しい乾電池と交換してください。						
	電源が勝手に切れる	• 本機は停止状態で約 15 分以上何も操作しないと、自動的に電源が切れます。						
		何かボタンを押したり、ホールドスイッチを操作すると電源が入ります。(P6)						
そ	ファイル、フォルダーが消	• ファイルがロックされていませんか?(P13)						
の	去できない	• ファイルが入っていないフォルダーを選んでいませんか?						
他	パソコンに接続しても、本	• パソコンの OS が非対応ではありませんか? (P35)						
	機を認識しない	• パスワードを設定している状態ではありませんか?(P25)						
		・電池を入れていますか?入っていない場合は電池を入れてください。						
		・電池が消耗している場合、"ಟ್ಟ灬"と表示して、認識されません。						
		(P37)						

LICE

=	充電式電池	1.2 V ニッケル水素:1本
電源	乾電池	1.5 V 単4形: 1 本
11/1/	充電仕様	USB 充電、充電時間:約2時間
	(ステレオ / モノラル)	XP: 44.1 kHz/44.1 kHz LP: 22.05 kHz/16 kHz EP: 11.025 kHz/8 kHz
	録音方式	MP3
音	再生可能ビットレート (MUSIC フォルダー)	8 kbps \sim 320 kbps
声	再生可能サンプリング周波数 (MUSIC フォルダー)	8 kHz ~ 48 kHz
	(-10 dB、モノラル	XP: 180 Hz ~ 15,000 Hz LP: 180 Hz ~ 6,200 Hz EP: 180 Hz ~ 3,400 Hz
	内蔵マイク S/N比	40.5 dB (XP) フィルター (JIS A)

ΑШ	<u> </u>		USB2.0 (HI-Speed)			
「 イ			3.5 mm ジャック , 16 Ω , 3 mW (JEITA)			
7		スピーカー出力	20 mm 丸形 , 8 Ω , 40 mW (JEITA)			
質	星	也を含む)/ 約 44.0 g (電池を含まず)				
本	体寸法	33.6 (W) mm >	< 115.0 (H) mm × 17.6 (D) mm			
使用温度範囲 ○℃~ 40℃						
使	使用湿度範囲 20% ~ 80%(結露なきこと)					
充電	可能温度範囲	5℃~ 35℃	2			

ILICDO O (LI: Casad)

 記码次早 (メエリ_ 次早)	RR-US950	RR-US750
記録容量(メモリー容量)	2 GB*1	1 GB*1

※1 内蔵メモリーの使用可能領域は表示容量より少なくなります。

電池持続時間(使用条件によって短くなる場合があります。)

電池(単4形)	録音モー	-ド	録音時*3	再生時*4	
		XP	約 15/10 時間	約 13/9 時間	
	ステレオ	LP	約 18/12 時間	約 13/9 時間	
アルカリ* ² 乾電池 /		EP	約 20/13 時間	約 13/9 時間	
	モノラル	XP	約 23/16 時間	約 13/9 時間	
九电八电池		LP	約 28/19 時間	約 13/9 時間	
		EP	約 30/20 時間	約 13/9 時間	
WO IEEE A.M. L					

※2 推奨のパナソニックアルカリ乾電池を使用 ※3 ズームマイク設定オフ

※4 EQ 設定オフ、再生速度 1 倍速、音量 13、スピーカー再生

録音可能時間の目安

録音モード		RR-US950	RR-US750	ピットレート
	XP	36 時間 10 分	18時間00分	128kbps
ステレオ	LP	72 時間 30 分	36 時間 10 分	64kbps
	EP	145時間10分	72 時間 30 分	32kbps
	XP	72 時間 30 分	36 時間 10 分	64kbps
モノラル	LP	145 時間 10 分	72 時間 30 分	32kbps
	EP	290 時間 20 分	145 時間 00 分	16kbps

●この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

乾いた柔らかい布でふいてください。

- ●汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ●ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学ぞうきんは、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。

■ 故障を防ぐために

- ●ズボンの後ろポケットに入れて座らないでください。
- ●インサイドホンを本機に巻きつけたまま、かばんの中にいれ、外から大きな力を加えないでください。表示パネルの破損につながります。
- ●本機に、雨水や水滴などがかからないようにしてください。
- ●本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしないでください。

強い衝撃が加わると、外装ケースが壊れたり、故障や誤動作の原因になります。

充電式電池使用後は、貴重な資源を守る ためにリサイクルへ!

使用済み電池の届け先:

最寄りのリサイクル協力店へ 詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。

●ホームページ http://www.jbrc.net/hp



Ni-MH

(充電式) ニッケル水素電池

人 一ッケル水系電流

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- このマークがある場合は -

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、 または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わ せください。

その他

安全上のご注意

(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守 りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明しています。

たは重傷などを負う危険

が切迫して生じることが

想定される上内容です。

この表示の欄は、「死亡ま」この表示の欄は、「死亡ま |たは重傷などを負う可能性 |が想定される| 内容です。

この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性 が想定される一内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵 表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけ ない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず実行していた だく「強制」内容です。

充電式電池は、本機を使って充電する

指定外の機器で充電すると、電池の液も れや、発熱、破裂の原因になります。

• 充電式電池も必ず指定のものを ご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け・分解・改造 したり、火の中へ投入・加熱はしない





使い切った電池は、すぐに機器から取り出す

そのまま機器の中に放置すると、 電池の液もれや、発熱・破裂の 原因になります。

単4形電池は、乳幼児の手の届くところ に置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影 響を及ぼします。

万一、飲み込んだと思われるとき は、すぐに医師にご相談ください。

乗り物を運転中に操作したりステレオイ ンサイドホンで使わない

交通事故の原因になることがあります。

• 歩行中でも周囲の状況に十分ご 注意ください。

改造をしない



機器が故障したり、金属物が入ると、 やけどや火災の原因になります。

内部の点検や修理は、販売店 にご依頼ください。

安全上のご注意(つづき)



警告

電池の液がもれたときは、素手で液をさ わらず、以下の処置をする



- 液が目に入ったときは、失明の 恐れがあります。目をこすらず に、すぐにきれいな水で洗った あと医師にご相談ください。
- •液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

水などの液体をかけたり、ぬらしたりし ない



本機の内部に入ると、ショートや発熱の原因になります。

電池は誤った使いかたをしない



- ●乾電池は充電しない●加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ●⊕ と ⊝ を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピン などといっしょに保管しない
- ●⊕ と ⊝ を逆に入れない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- •取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・ 発火・破裂などを起こし、火災 や周囲汚損の原因になります。
- 電池には安全のために被覆をか ぶせています。これをはがすと ショートの原因になりますので、 絶対にはがさないでください。



長期間使わないときは、本機から電池を 取り出す



液もれ・発熱・発火・破裂など を起こし、火災や周囲汚損の原 因になることがあります。

ステレオインサイドホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中 止する



そのまま使用すると、炎症やか ぶれなどの原因になることがあ ります。

ステレオインサイドホン使用時は、音量 を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。 スピーカーに磁気の影響を受けやすいも のを近づけない



スピーカーの磁気の影響で、 キャッシュカードや定期券、時 計などが正しく機能しなくなる ことがあります。

スピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火 災の原因になることがあります。

•夏の閉め切った自動車内や、直射 日光の当たるところ、ストーブの 近くでは特にご注意ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ **まず、お買い上げの販売店へ**お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よく お読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この IC レコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(P37 ~ 39) の表に従ってご確認 のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご 連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料| は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容						
製品名 IC レコーダー						
品番 RR-US950/ RR-US750						
お買い上げ日 年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に					

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

5 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページを ご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 マッー 🚾 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 🤫 📆 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open:9:00 -17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

保証とアフターサービス(つづき)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 ●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

	北海i	道 地 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北 2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477	1
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎ (0166)22-3011	図館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) な(0138)48-6631	1
		A (0130)40 0031	1
	首都	圏 地 区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	7
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	☎ (03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目 4-13	1
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 (029)864-8756	☎ (055)222-5822 神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16	1
	桶川市赤堀2丁日4 - 2	3 (045)847-9720	

新潟 新潟市東区東明

· E 🗠		木	46	تاء	<u>~</u>
、帯広市西20条北 2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477	青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎ (017)775-0		宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 第 (022)387-1117
図館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内)	秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1		山形	山形市平清水1丁目 1-75
五 (0138)48-6631	岩手	☎ (018)868-7 盛岡市厨川5丁 1-43		福島	郡 (023)641-8100 郡山市亀田1丁目 51-15
地 区		25 (019)645-6	6130		1 (024)991-9308
東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		中	部	地	区
☎ (03)5477-9780 即府市宝1丁目	石川	金沢市横川3丁 (076)280-6		愛知	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10
4-13 13 (055)222-5822	富山	富山市根塚町1 1-4		岐阜	
横浜市港南区日野 5丁目3-16	福井	☎ (076)424-2 福井市問屋町2丁	114	高山	
☎ (045)847-9720 新潟市東区東明	長野	☎ (0776)21-(松本市寿北7丁目	3-11	三重	82 ☎ (0577)33-0613 津市久居野村町
1丁目8-14 ☎ (025)286-0180	静岡	☎ (0263)86-5 静岡市葵区千代 7丁目7-5		—里	字山神421
		1 (054)287-9	9000		

审

H٢

抽 区

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2

千葉 千葉市中央区末広

5丁目9-5 **8** (043)208-6034

3 (048)728-8960

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

8 (0853)21-3133

沂 畿 地 区 滋賀 栗東市霊仙寺1丁月 奈良 大和郡山市筒井町 1-48 800番地 **A** (077)582-5021 **8** (0743)59-2770 京都 京都市伏見区竹田 和歌山 和歌山市中島499-1 中川原町71-4 **8** (073)475-2984 **8** (075)646-2123 兵庫 神戸市須磨区弥栄台 大阪 大阪市城東区関日 3TF13-4 2T目15-5 **8** (078)796-3140 **73** (06)6359-6225 地 区 中 玉 **鳥取** 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93 **75** (0857)26-9695 **8** (0855)22-6629 **岡山** 岡山市田中138-110 米子 米子市米原4丁目 2-33 **5** (086)242-6236 **8** (0859)34-2129 広島 広島市西区南観音 松江 松江市平成町 1丁目13-5 **3** (082)295-5011 182番地14 **75** (0852)23-1128 山口 山口市小郡下郷 220-1 出雲 出雲市渡橋町416

	匹	玉	地	<u>x</u>
香川	高松市勅使町 (087)86		高知	高知市仲田町2-16 森 (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2	2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町
	क (088)62	4-0253		八倉75-1 ☎ (089)905-7544
	九	州	地	区
福岡	春日市春日2 3丁目48	公園	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2
佐賀	☎ (092)59 佐賀市鍋島町 八戸字上深町	汀大字	熊本	25 (0985)63-1213
長崎	☎ (0952)2 長崎市東町	1919-1		天草市港町18-11 公 (0969)22-3125
大分	★分市萩原4		鹿児島 	鹿児島市与次郎 1丁目5-33
	8-35 1 (097)55	6-3815	大島	☎ (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎ (0997)53-5101
	沖	縄	地	区

8 (083)973-2720 所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 **3** (098)877-1207

さくいん

あ行
一時停止 (録音時)9
インデックスを付ける22
か行
各部のなまえ
さ行
再生スピードコントロール (早間き・遅間き)を変える
タイマー予約録音16

電源 時計を合わせる	6
とび越し	.10
な行	
ノイズカットする (EQ 設定)	.19
は行	
パスワード	.24
パソコンの動作環境27、	35
早送り	.10
早戻し	
ファイル	9
ファイルの一部分を	
消去したい時は	.12
ファイルを分割	
ファイルをロック	
フォーマット	
フォルダー	. 9
フォルダー / ファイル構成	
(例)	31
ホールド	 6
バールー 本機のファイル名の付け方	
ま行	.00
	1.4
マウス	
マニュアル	0

石クリック	
メモリー容量17	. 40
モノラル	
	1 -
ら行	
連続再生	
録音可能時間 (残量)の確認.	17
録音設定	8
録音ポジションスイッチ	
録音モード	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0, 3
ロック	ت ا
わ行	
ワイド	8
数字・アルファベット	
- 女子・ブルファ・トツー	`
12:00 (点滅)	7
12:00 (点滅)2008 (点滅)	7 7
12:00(点滅) 2008(点滅) AAC	7 7 32
12:00(点滅) 2008(点滅) AAC A-B リピート再生	7 32 20
12:00(点滅) 2008(点滅) AACA-B リピート再生 EQ	7 32 20 19
12:00(点滅) 2008(点滅) AAC A-B リピート再生	7 32 20 19
12:00 (点滅) 2008 (点滅) AACA-B リピート再生 EQ LOCK	7 32 20 19
12:00 (点滅)	7 32 20 19 13
12:00 (点滅)	7 32 20 13 31
12:00 (点滅)	7 32 20 19 13 31
12:00 (点滅)	7 32 20 13 31 35 37
12:00 (点滅)	7 32 20 19 31 31 37
12:00 (点滅)	7 32 19 13 31 35 27

(無料修理規定)

- 本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 無料修理をさせていただきます。 内に故障した場合には、 1.取扱説明書、
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理に相談窓口にご連絡くだとい。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない .保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 場合には、お近くの修理げ相談窓口へげ連絡へだみい。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び消傷 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (11) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、
 - 車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
- 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷 E
 - 本書のご添付がない場合 3
- 販売店名の記入のない場合 お客様名、 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
 - 5.本書は日本国内においてのみ有効です。 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照 (ご相談窓ロー覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

- 保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ご記入いただいた個人情報(保証書控)は、 ございますのでご了承ください。※この保証書は、本書に明示した
 - この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問い合わせください。
 - ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 ープス」をい This warranty is valid only in Japan. 説明書の「保証とアフターサ

Panasonic

持込修理

音響製品保証書

本本ごて上書書記おげ 重な の販売店に 入いただきました個 ります。お客様の個J .面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 .いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 0 ン上げの日から お客様の個人情報に関するお問い合わせは、 下記期間中故障が発生し 詳細は裏面をご .物照へ 、お買い ださい。

80	幽	RR-US950/RR-US750	O.
保証	保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間	
が買い	※ お買い上げ日	年月	
ət *	ご住所	· 所	
容様	が 連 !	,	採
Ş		話() -	
*	住所	・販売店名	
频			
売			
교			
		語 () — —	
パナン	ニック	パナソニック株式会社	

パナンニック株式会社 AVCネットワークス社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 ネットワーク事業グ TEL (06) 6908-1551 =